

Organoid® Manual

Version 1.0: Juli 2025

Empfehlungen zur Montage von Organoid® Wandabsorber



Wandmontage
Akustik-Produkt

Inhaltsübersicht

LAGERUNG _____ 3

HINWEISE _____ 3

WANDMONTAGE _____ 4

Lagerung

Vor dem Auspacken auf Raumtemperatur bringen. Produkt in geschlossenen, trockenen und normal temperierten Räumen (ca. 20°C, 30-60% relative Luftfeuchtigkeit) lichtgeschützt lagern.

Hinweise

Eventuelle Abweichungen und/oder Mängel der Ware müssen Organoid® unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Bitte prüfe vor der Installation, ob die Lieferung Abweichungen und/oder Mängel aufweist.

Naturoberflächen von Organoid® bestehen aus natürlichen Pflanzenfasern, weshalb sich einzelne Produkte gleichen Typs ggfs. leicht in Farbe, Geruch oder Faserbeschaffenheit unterscheiden können.

Maßabweichungen bis +/- 2% sind bei diesen Naturprodukten technisch unvermeidbar. Geringfügige Abweichungen im Bereich dieser biologischen Merkmale stellen somit keine Mängel dar und bieten keine Grundlage für Garantieansprüche.

Wandmontage

- **Befestigungspunkte ermitteln:** Die Position der Befestigungspunkte auf der Rückseite des Absorbers exakt messen.
- **Messpunkte übertragen:** Die ermittelten Punkte auf die Wand übertragen und die horizontale Ausrichtung mithilfe einer Wasserwaage sicherstellen.
- **Montagevorbereitung:** Löcher an den markierten Punkten bohren. Passende Dübel und Schraubhaken entsprechend der Wandbeschaffenheit auswählen und einsetzen.
- **Faltabsorber befestigen:** Den Faltabsorber vorsichtig auf die Schraubhaken setzen. Falls nötig, die Position durch Verschieben nach links oder rechts nachträglich anpassen.



Video-Tutorial: Organoid® Wandabsorber





